

Digitális, elektromos fogyasztásmérő

Használati útmutató

Figyelmeztetés

- Ne csatlakoztasson egymáshoz 2 vagy több fogyasztásmérőt!
- Ne csatlakoztasson a fogyasztásmérőhöz olyan eszközt, melynek áramfelvétele meghaladja a 16A-t
- Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból a fogyasztásmérőt
- Tisztításhoz száraz, puha rongyot használjon
- Óvja a nedvességtől-napfénytől, ne tegye ki erős hőhatásnak
- Ne szedje szét

Gombok

1. SET: Ár beállítás aktiválása
2. MODE: Kijelzőn megjeleníthető értékek közötti váltás
 - a. A gombot egyszer megnyomva az alábbi kijelzési módok közül választhat:
 - i. W(aktuális fogyasztás)→
 - ii. KWh(összes fogyasztás)→
 - iii. PRICE(összes költség)→
 - iv. COST/KWH(beállított ár)
 - b. A gombot 5 másodpercig nyomva tartva törölheti a rögzített értékeket
3. UP: Ár beállítása
 - a. Az ár beállításához 3x nyomja meg a MODE gombot (vagy ameddig a kijelzőn a COST/KWH felirat meg nem jelenik)
 - b. Nyomja meg 1x a SET gombot (az első szám villogni kezd)
 - c. Az UP gomb használatával állítsa be az első értéket
 - d. A SET gomb megnyomásával tudja a helyiértéket változtatni
 - e. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a MODE gombot

Specifikáció

- Feszültség: 230V-50Hz
- Max. terhelhetőség: 16A, 3680W
- Min. fogyasztás kijelzés: 0.1W
- Mérési pontosság: $\pm 2\%$ ($\pm 2W$)
- Min. fogyasztás kijelzés: 0.01KWH
- Összes fogyasztás kijelzési tartomány: 0.00-99.99KWH
- Ár tartomány: 0.00-99.99
- Ne merítse víz alá

Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi. A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben. A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától származnak, azok pontosságáért és valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.