W8 Mini WiFi 1080P kamera

Használati útmutató

A kamera feltöltése

A kamera akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa a csomagban található Micro USB kábelt a kamerához és egy USB hálózati adapterhez. Töltés közben a kamera LED-je sárgán világít. Feltöltődés után a LED kialszik. A kamera töltés közben is használható.

A kamera akkumulátora alapvetően tartalék áramforrásként használható, a folyamatos üzemeltetéshez USB adapter csatlakoztatása szükséges.

A kamera csatlakoztatása

A kamerát bekapcsolni a bal oldali On/Off gombbal tudja. Bekapcsoláshoz egyszer nyomja meg a gombot. Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot, amíg az állapotjelző LED ki nem alszik.

A kamera többféleképpen is csatlakoztatható:

- Ha bekapcsoláskor az állapotjelző LED pirosan villog, majd folyamatos piros világításra vált, azt jelenti, hogy WiFi/AP módban van
- Ha bekapcsoláskor kéken villog azt jelenti, hogy P2P módban van.

Ha bekapcsoláskor a kamera WiFi/AP módban van, de szeretné P2P módban használni, tartsa nyomva a jobb oldali Reset gombot 5 másodpercig és várja meg, hogy az állapotjelző LED lassú kék villogásra váltson.

A kamera használatához szüksége lesz a LookCam Pro App-ra, amely letölthető Android vagy iOS rendszerhez.

Wifi/AP mód

Ebben a módban a kamera meglévő Wifi hálózathoz csatlakoztatható és ezen keresztül tudja elérni telefonjával.

1. Kapcsolja be a kamerát, majd indítsa el az alkalmazást
2. A főképernyőn (alul a Camera menü van kiválasztva) válassza az Add new Camera gombot
3. Itt kell kiválasztania milyen kapcsolatot akar létrehozni a kamerával
    a. Mode 1: A kamera csatlakoztatása egy már meglévő Wifi hálózathoz
    b. Mode 2: Egy már Wifi-hez csatlakoztatott kamera hozzáadása az App-hoz
    c. Mode 3: Direkt Wifi kapcsolat a kamerával (ilyenkor a telefon Wifi hálózatra nem tud csatlakozni csak a kamerához)
    d. Mode 4: Ha ismeri a kamera Wifi nevét itt tudja hozzáadni az App-hoz
4. Válassza a Mode 1 módot
5. Kapcsolja be telefonján a Wifi hálózatot, majd válassza a Go to Wifi configuration-t
6. A Wifi hálózatok között keresse meg a kamerát (alapértelmezettként TUT-xxxxx-yyyyy néve fogja megtalálni)
7. Csatlakozzon hozzá. A telefonja jelezni fogja, hogy nincs internetelérés, de ezt egyenlőre hagyja figyelmen kívüli.
8. Térjen vissza az App-ba. Az App jelezni fogja, hogy hozzáadott egy kamerát és beállíthatja a Wifi kapcsolatot (AP added device…). Válassza a Sure gombot.
9. A megjelenő hálózatokból válassza a Saját Wifi hálózatát és adja meg a jelszavát.
10. Ha mindent megfelelően csinált a kamera újraindul, telefonja visszacsatlakozik a saját Wifi hálózatára és a kamera Online elérhető lesz.
11. Ha a 8-as pontban leírt beállításokat nem végzi el, akkor a kamera ugyanúgy működni fog un. P2P kapcsolattal. Ilyenkor viszont telefonjával nem tud internetre csatlakozni, vagy ha csatlakozik saját Wifi hálózatához a kamerával megszakad a kapcsolat.

LookCam Pro

Az alsó menüsorban az alábbi funkciókat éri el:

1. Camera: Az App-hoz adott kamerák listája vagy új kamera hozzáadása
2. Photo: a telefonra mentett képek megtekintése
3. Video: a telefonra mentett videók megtekintése
4. A memóriakártyára mentett videók megtekintése

Az egyes kamerák melletti „anyacsavar” ikonra kattintva érheti el a kamera beállításait.

1. Wifi: Wifi beállítások megváltoztatása, csatlakozás másik Wifi hálózathoz
2. User: Beállíthat egy jelszót, hogy csak Ön férjen hozzá a kamerához
3. Time: Idő és dátum beállítása (időzóna, idő szerver, 12/24 órás formátum)
4. Alarm: Mozgásérzékelés beállításai (ki- bekapcsolás, figyelmeztető üzenet, videó rögzítés vagy csak jelzés, a felvétel hossza, figyelmeztetés késleltetése, érzékelés érzékenysége, automatikus éjszakai mód)
5. Record: Felvételi beállítások (behelyezett memóriakártya adatai, felvétel hossza, felvétel felbontása, videó rögzítésének módja (folyamatos, csak riasztásra, időzített felvétel), felvétel hang ki- bekapcsolás, videó közvetítés ki- bekapcsolás, SD kártya formázása)
6. Restart: Kamera újraindítása
7. Reset the device: Kamera visszaállítása gyári beállításokra
8. Delete: Kamera törlése

Kérdések/válaszok

1. Távoli megtekintés esetén akadozik a videó: válasszon az aktuális hálózati sebességnek megfelelő felbontást
2. Az SD kártya hibát jelez: Mielőtt használatba venné a behelyezett SD kártyát az App-ban található Format funkcióval formázza azt
3. Nem működik a hálózat: Első lépésként mindig a kamerát csatlakoztassa össze telefonjával és utána állítsa be a Wifi kapcsolatot. A kamera csak a 2.4GHz-es Wifi hálózatot támogatja
4. SD kártyára rögzített videó távoli visszanézése közben a lejátszás akadozik: Az egyes telefonok videó dekódolási kapacitása eltérő. Kérjük válasszon a telefonjának megfelelő videó felbontást.
5. Elfelejtette a jelszavát: 5 másodpercig tartsa nyomja a kamera Reset gombját a gyári beállítások visszaállításához.

Specifikáció

- Felbontás: 4K/2K/1080P/720P
- Videó formátum: MP4
- Tömörítési formátum: H.264
- Látószög: 90/150 fok
- Mozgásérzékelési távolság 6-10 méter egyenes vonalban
- Minimálisan szükséges megvilágítás: 1 LUX
- Videó rögzítés: kb. 1 óra
- Akkumulátor: 380mA
- Támogatott rendszerek: Android / iOS
- Ajánlott videólejátszó: VLC Player, SM Player

Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi.

A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben.

A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától származnak, azok pontosságáért és valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.