


Awei A780 Pro Bluetooth fejhallgató

Használati útmutató

Csatlakozók és gombok

1. MicroSD memóriakártya foglalat
2. Type-C USB töltő csatlakozó
3. Mikrofon
4. 3.5mm jack csatlakozó
5. LED állapotjelző
6. Hangerő (-) / Előző zeneszám
7. MFB gomb
8. Hangerő (+) / Következő zeneszám
9. Ki- bekapcsoló gomb



A fejhallgató töltése

A fejhallgató töltéséhez használja a csomagban található Type-C USB kábelt. A kábelt csatlakoztathatja hálózati töltőhöz vagy számítógéphez is. Töltés közben az állapotjelző LED folyamatos piros fénnel világít, a töltés befejeződésekor folyamatos kék világitásra vált.

Az akkumulátor 2-3 feltöltés-lemerítés ciklus után éri el teljes kapacitását, addig előfordulhat, hogy a működési idő rövidebb lesz.

Az akkumulátor töltöttségét - párosítás után - telefonján is ellenőrizheti. 10%-os akkumulátor töltöttség alatt 15 másodpercenként figyelmeztető hangüzenet hallható.

Az állapotjelző LED gyors villogása is jelzi, ha az akkumulátor feltöltése szükséges.

Ki- bekapcsolás

Fejhallgató bekapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig a Ki- bekapcsoló gombot (9). A LED állapotjelző (5) lassú kék villogásra vált és a "Power on" hangüzenet hallható.

A fejhallgató kikapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig a Ki- bekapcsoló (9) gombot, „Power off” hangüzenet hallható.

Amennyiben 5 percig nem csatlakoztatja a fejhallgatót semmilyen eszközhöz, az automatikusan kikapcsol.

Párosítás

1. Kapcsolja be a fejhallgatót és várjon 5 másodpercig. Az állapotjelző LED kék-piros villogásra vált és "Pairing" hangüzenet hallható.
2. Eszköze Bluetooth menüjében keresse meg az "AWEI A780 Pro" fejhallgatót és párosítsa azzal.
Ha a telefonja párosítási jelszót kér adja meg a "0000" számsort
3. Sikeres párosítás esetén a LED lassú kék villogásra vált és „Connected” hangüzenet hallható.
4. A fejhallgatót vezetékiesen is csatlakoztathatja, ehhez használja a csomagban található 3.5mm audio jack kábelt.
5. Ha korábban már párosította telefonjával a fejhallgatót, bekapcsoláskor a kapcsolat automatikusan létrejön.

LED világitás

Bekapcsoláskor a fejhallgató két oldalán található LED világitás folyamatos zöld színnel világít.

- A Ki- bekapcsoló (9) gombot 1x megnyomva a zöld szín pulzálni kezd.
- Még 1x megnyomva a gombot váltakozó színű világitásra vált (zöld, sárga, kék, lila, cián, fehér, piros).
- Még 1x megnyomva ismét folyamatos zöld világitásra vált.
- A Ki- bekapcsoló (9) gombot 2x megnyomva a LED világitás teljesen kikapcsolható (hosszabb üzemidő).

Zene/Játék mód

A zene és játék mód között az MFB (7) gombot 2x megnyomva tud váltani.

A zene mód jobb hangminőséget, a játék mód alacsonyabb késleltetést biztosít.

Hívások kezelése

- Hívás fogadása vagy befejezése: 1x nyomja meg a 7-es gombot.
- Hívás elutasítása: tartsa nyomva 2 másodpercig a 7-es gombot.

Hangerő gombok, lejátszás, hangasszisztens

- A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez egyszer nyomja meg a 8-as vagy a 6-os gombot.
- A következő vagy előző zeneszám kiválasztásához tartsa nyomva a 8-as vagy a 6-os gombot.
- Zene lejátszás elindításához vagy megállításához 1x nyomja meg a 7-es gombot.
- A hangasszisztens elindításához vagy kikapcsolásához 2 másodpercig tartsa nyomva a 7-es gombot.

Memóriakártya

Kikapcsolt állapotban helyezzen be egy MicroSD memóriakártyát, majd kapcsolja be a fejhallgatót. A lejátszás automatikusan elindul.

A 7-es gomb hosszú nyomva tartásával válthat a MicroSD és a Bluetooth lejátszási módok között.

AUX bemenet

A fejhallgatót vezetékiesen is használhatja, ilyenkor az akkumulátor nincs használatban.

A vezetékes csatlakoztatáshoz szüksége lesz egy 3.5mm audio jack kábelre (nem tartozék).

Csatlakoztassa a kábelt a fejhallgatóhoz és számítógépéhez vagy telefonjához. Ha a fejhallgató bekapcsolt állapotban volt, akkor automatikusan kikapcsol.

Specifikáció

- Kapcsolat: Bluetooth V5.3
- Működési távolság (teljes rálátással): kb. 10m
- Működési idő: kb. 15 óra (bekapcsolt LED) / kb. 55 óra (kikapcsolt LED)
- Feltöltési idő: kb. 1.2 óra
- Akkumulátor: 500mAh
- Driver mérete: 40mm
- Érzékenység: 119dB±3dB
- Impedancia: 32Ω±15%
- Frekvenciatartomány: 20-20.000 Hz

Figyelmeztetések

- Tartsa szárazon a fejhallgatót, mert a nedvesség hibás működést vagy zárlatot okozhat
- Ne tegye ki napfénynek vagy erős hőhatásnak, mert az károsíthatja az elektronikát és csökkentheti az akkumulátor élettartamát
- Ne próbálja meg szétszedni
- Ne rázza vagy üsse hozzá más tárgyakhoz
- Ne használjon erős vegyszereket a tisztításához
- Ne töltsen 10 óránál hosszabb ideig
- Ne használja túl nagy hangerőn, mert halláskárosodást okozhat
- Tartsa távol gyermekektől.

Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi.

A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben.

A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától (Shenzhen Yale Electronics Co., LTD) származnak, azok pontosságáért és valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.