


Lenovo TS13 Mini hangszóró és ébresztő óra

Használati útmutató



Gombok és funkciók

1. – 1x megnyomva: következő zeneszám
– Nyomva tartva: hangerő növelése
2. – Hosszan nyomva tartva: ki- bekapcsolás
– 1x megnyomva (bejövő hívás esetén): hívás fogadása
– Hosszan nyomva tartva (bejövő hívás esetén): hívás elutasítása
– 1x megnyomva: zene lejátszás/szünet
3. – 1x megnyomva: előző zeneszám
– Nyomva tartva: hangerő csökkentése

Ha hosszabb ideig nem használja a hangszórót kapcsolja ki, így növelhető az akkumulátor működési ideje.

Ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 10% a hangszóró csipogással jelzi. Ilyenkor szükséges feltölteni a hangszóró akkumulátorát.

Ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 3% a hangszóró automatikusan kikapcsol.

Töltés közben a hangszóró / kihangosító funkció nem használható.

Töltés közben a kijelzőn egy kis akkumulátor szimbólum jelzi a töltést. Az akkumulátor feltöltődése után a szimbólum eltűnik.

Használat

1. Párosításhoz keresse meg telefonja Bluetooth menüjében a „**thinkplus TS-13**” hangszórót” és párosítsa vele. Most már le tud játszani zenétet telefonjáról vagy hívásokat fogadni.
2. Az óra beállításához 2x nyomja meg a **Ki- bekapcsoló** gombot (2). A +/- (1/3) gombokkal állítsa be az Órát. Ismét nyomja meg 2x a Ki- bekapcsoló (2) gombot és a +/- (1/3) gombokkal állítsa be a Percet. Ha elvégezte a beállítást várjon 5 másodpercet és a beállítás automatikusan elmentésre kerül.
3. Az ébresztő beállításához egyszerre nyomja meg az +/- (1/3) gombokat. A +/- (1/3) gombokkal állítsa be az órát. Ismét nyomja meg egyszerre a +/- (1/3) gombokat és a +/- (1/3) gombokkal állítsa be a Percet. Ha elvégezte a beállítást várjon 5 másodpercet, a kijelzőn megjelenik az **Ébresztőóra** szimbólum és a beállítás automatikusan elmentésre kerül.
4. Az ébresztés kikapcsolásához 2 másodpercig tartsa nyomva a +/- (1/3) gombokat (az ébresztőóra szimbólum eltűnik a kijelzőről).
5. Ébresztés közben bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolható az ébresztés (az ébresztőóra szimbólum eltűnik a kijelzőről).

6. Az ébresztés 3 percig működik. Ha nem kapcsolja ki, akkor minden nap, ugyanabban az időben automatikusan bekapcsol.

Specifikáció

- Bluetooth verzió: V5.0
- Átviteli távolság: $\geq 10\text{m}$
- Akkumulátor kapacitása: 1500mAh
- Névleges bemenet: 5V/500mA
- Készenléti idő: kb. 120 óra
- Működési idő: kb. 6 óra
- Hangszóró: 50mm 4 Ω 5W
- Frekvenciatartomány: 100Hz-18KHz
- Töltő csatlakozó: Micro USB

Figyelmeztetések

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy erős hőhatásnak
- Ne próbálja meg szétszedni
- Ne rázza vagy üsse hozzá más tárgyakhoz
- Ne használjon erős vegyszereket a tisztításához
- Ne töltsen 10 óránál hosszabb ideig
- Gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják
- Ne merítse víz alá

Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi.

A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben.

A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától származnak, azok pontosságáért és valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.