


Wekome VC02 sport headset

Használati útmutató



1. Állapotjelző LED
2. Hangerő +
3. Funkció gomb
4. Hangerő –
5. Mikrofon
6. Mód választó gomb
7. Töltő csatlakozó

A fülhallgató feltöltése

Első használat előtt mindenféleképpen tölts fel a fülhallgatót. Töltés közben az állapotjelző LED (1) narancssárgán világít, a töltés befejezése után zöld világitásra vált.

Alacsony töltöttség esetén a fülhallgatóban csipogás hallható és az állapotjelző LED 4 másodpercenként narancssárgán 2x felvillan.

A fülhallgató töltöttségét telefonja Bluetooth menüjében is ellenőrizheti, ha a telefonja támogatja ezt a funkciót.

Ha huzamosabb ideig nem használja a fülhallgatót, előtte mindenféleképpen tölts fel a túlmerülés elkerülése érdekében.

Fülhallgatók ki- és bekapcsolása

A fülhallgató bekapcsolásához tartsa nyomva 2 másodpercig a Funkció gombot (3) (a fülhallgatóban „Power On” hangüzenet hallható és az állapotjelző LED 3x zölden felvillan).

Ezután kb. 1-5 másodperc múlva a fülhallgató párosítási módba kapcsol (a LED narancssárga-zöld villogásra vált és a „Pairing” hangüzenet hallható).

A fülhallgató kikapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig a Funkció gombot (3) (a fülhallgatóban „Power Off” hangüzenet hallható és az állapotjelző LED 3x narancssárgán felvillan).

A fülhallgató automatikusan kikapcsol, ha 2 percig nem párosítja semmilyen eszközhöz. Ha a fülhallgató 10 méternél távolabb kerül a jelforrástól és megszakad a kapcsolat, 2 perc múlva kikapcsol.

Párosítás

Kapcsolja be a fülhallgatót és várja meg a „Pairing” hangüzenetet és hogy a LED narancssárga-zöld villogásra vált. Telefonja Bluetooth menüjében keresse meg a „VC02” fülhallgatót és párosítsa vele. Sikeres párosítás esetén „Connected” hangüzenet hallható és a LED 5 másodpercenként zölden felvillan.

A párosításkor telefonja jelszót kérhet, ekkor adja meg a „0000” számsort a sikeres párosítás érdekében.

Ha korábban már párosította telefonját, a fülhallgató bekapcsoláskor a kapcsolat automatikusan létrejön.

Zene lejátszás

- Zene lejátszás elindításához / megállításához 1x nyomja meg a Funkció gombot (3)
- Az Előző zeneszám lejátszásához 2 másodpercig tartsa nyomva a Hangerő – (4) gombot
- A Következő zeneszám lejátszásához 2 másodpercig tartsa nyomva a Hangerő + (2) gombot
- A Hangerő növeléséhez (lejátszás közben) 1x nyomja meg a Hangerő + (2) gombot
- A Hangerő csökkentéséhez (lejátszás közben) 1x nyomja meg a Hangerő – (4) gombot
- A Hangasszisztens elindításához 3x nyomja meg a Funkció gombot (3)

Hívások kezelése

- Hívás Fogadásához vagy Befejezéséhez 1x nyomja meg a Funkció gombot (3)
- Hívás Elutasításához (bejövő hívás közben) 1 másodpercig tartsa nyomva a Funkció gombot (3)

Zenei módok

A fülhallgató 3 különböző beállítással használható:

- Eredeti: kiegyensúlyozott hangszín beállítások
- Mély hang: a mély hangok kerülnek kiemelésre, miközben a késleltetés is lecsökken (pl. játékok esetén hasznos lehet)
- Énekhang: a magas hangok kerülnek kiemelésre

Bekapcsoláskor a fülhallgató mindig Eredeti módban van. Az egyes módok között a Mód választó gomb (6) 1x megnyomásával tud váltani.

Visszaállítás (reset)

A Hangerő +/- gombokat 5 másodpercig nyomva tartva (a fülhallgató bekapcsolt állapotában) a fülhallgató visszaállításra kerül és lecsatlakozik a telefonról.

Kérdések és válaszok

1. A fülhallgató nem csatlakozik a telefonhoz, miért?
Ellenőrizze, hogy a fülhallgató párosítási állapotban van-e és telefonja Bluetooth menüjében indítsa el az eszközök Keresését (ha nem látszik a listában)
2. A fülhallgató nem kapcsol be, miért?
Ellenőrizze, hogy a fülhallgató megfelelően fel van-e töltve és töltse legalább 30 percig
3. Cserélhető az akkumulátor?
Nem, az akkumulátor beépített, nem cserélhető.
4. Használható a fülhallgató vezetés közben?
A fülhallgató használható vezetés közben, de csökkentse a hangerőt, hogy halhassa a környezeti zajokat (ajánlott az egyik fülhallgató eltávolítása is)
5. A fülhallgató lekapcsolódott a telefonról, miért?
A fülhallgató hatótávolsága 10m beltérben. Ha a fülhallgató túl messzire kerül a telefontól vagy akadályok vannak közöttük a kapcsolat megszakadhat.
6. Furcsa zajok hallatszanak a fülhallgatóban csatlakozás után, miért?
A vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat érzékeny pl. a mikrohullámokra, elektromos mezőkre stb., de pl. a fülhallgató és a telefon között elhelyezett fém tárgy is zavart okozhat.
7. A fülhallgatóval vezérelhetőek APP-ok funkciói?
Egyes funkciók igen, de ezek az adott APP beállításaitól függenek.

Figyelmeztetések:

- Ne használja a fülhallgatót túl nagy hangerőn
- Mielőtt használni kezdi a fülhallgatót csökkentse le eszközén a hangerőt, helyezze be a fülhallgatót majd állítsa be a megfelelő hangerőt
- Ha vezetés közben használja a fülhallgatót csökkentse a hangerőt és az egyik fülhallgatót vegye ki füléből
- Mindig a helyzetnek megfelelően állítsa be a hangerőt, hogy meghallhassa az esetleges külső zajokat és figyelmeztetéseket
- Ha abnormális hangokat hall a fülhallgatóból ne használja tovább, hanem forduljon a forgalmazóhoz
- A fülhallgató apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak ezért tartsa távol 3 év alatti gyermekektől
- A fülhallgató mágneses alkatrészeket tartalmaz. Ha valamilyen beültetett orvosi eszközt használ, használat előtt konzultáljon orvosával
- Ne szedje szét és ne próbálja meg módosítani a fülhallgatót
- Ne tegye ki napfénynek vagy erős hőhatásnak, mert az károsíthatja az elektronikát és csökkenti az akkumulátor élettartamát
- Ne rázza vagy üsse hozzá más tárgyakhoz
- Ne használjon erős vegyszereket a tisztításához
- Ne töltse 10 óránál hosszabb ideig
- Ne merítse víz alá
- A fülhallgató bármilyen fizikai sérülés (szakadás, törés, elázás, megégés stb.) a garancia elvesztését okozhatja

Specifikáció

- Kapcsolat: Bluetooth V5.2
- Hatótáv: $\geq 10\text{m}$
- Frekvenciatartomány: 20Hz-20KHz
- Hangszórók átmérője: 10mm
- Névleges teljesítmény: 6mW
- Impedancia: 32 Ω
- Működési idő: kb. 60 óra
- Készenléti idő: 500 óra
- Feltöltési idő: 30 perc
- Akkumulátor kapacitása: 250mAh
- Töltő csatlakozó: Type-C
- Bemenet: 5V/700mA
- Nettó tömeg: 43g

Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi.

A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben.

A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától származnak, azok pontosságáért és valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.