

Szenzoros szappanadagoló

Használati útmutató

Termék paraméterek

Termék név: Okos szenzoros szappanadagoló	Termék mérete: 7.3x18x10.5cm
Modell: PD-PMJ-03	Anyaga: ABS+Elektromos alkatrészek
Infravörös érzékelési távolság: kevesebb, mint 7cm	Termék nettó tömege: 280g
Működési módok: Falra szerelve vagy asztalon	Termék kapacitása: 600ml
Alkalmazás: Beltéri/Kültéri	Működési feszültség: 3V
Szükséges elemek: 4db AAA	Működési teljesítmény: 3.5W

Kialakítás



Az adagoló és az érintőgomb működése


Ki-be kapcsolás

Bekapcsoláshoz tartsa megérintve a gombot 3 másodpercig (2 sípólás, 2 lila villogás)
Kikapcsoláshoz tartsa megérintve a gombot 3 másodpercig (hosszú sípólás, 1 lila villogás)

Adagolás beállítása: 1x érintse meg a gombot

Kis adag (1 sípólás, piros LED fény)
Közepes adag (2 sípólás, kék LED fény)
Nagy adag (3 sípólás, lila LED fény)

Kapacitás



600ml

Használható:
Folyékony mosogatószer
Folyékony szappan
Gél szappan

Kérjük, ne takarja el az adagoló érzékelőjét. Csak hígítás mentes mosogatószert, szappant használjon. A vízzel hígított mosogatószer, szappan miatt elakadhat az adagoló. Ha elakadna az adagoló öntsön tiszta meleg vizet a tartályba és addig működtesse, amíg nem kezd el pumpálni a vizet.

Használat

Az infravörös érzékelési zóna a fúvóka alatt található.
Vigye a tenyerét az érzékelési zóna közelébe, a hab azonnal kifolyik.

Fali konzol használata

Minden adagolóhoz tartozik egy fali konzol.
Használja a dobozban található kétoldalas ragasztót a konzol felragasztásához.
A ragasztó csak sima, tiszta felületeken tapad meg megfelelően (pl. csempe).



Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi.

A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben.

A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától származnak, azok pontosságáért és valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.